
Схема сборки тумбы напольной (нижнего модуля) ТпД/60, ТпД/45





Комплектность деталей		
Поз.	Наименование	Кол.
1	Боковина левая	1
2	Боковина правая	1
3	Горизонт	2
4	Царга	1
5	Дно ящика	1
6	Задняя стенка ящика	1

Комплектность фурнитуры						
	Поз.	Наименование	Кол.		Поз.	Наименование	Кол.
	8	Заглушка Приобретается отдельно	10		14	Межсекционная стяжка	1
	9	Ключ под шестигранник 4 мм.	1		15	Опора регулируемая	4
	10	Шурупная стяжка 7х50	10		16	Направляющие	1 Комп.
	11	Шкант 8х35	10		17	Метабоксы	1 Комп.
	12	Евро-шуруп 6,3х11 пот.	4				
	13	Саморез 4х16	30				

Приобретается отдельно		
Поз.	Наименование	Кол.
7	Фасад ящика (опция)	1

Дверцы – приобретаются отдельно.
В комплект коробки с модулем – не входят.

ж с регулируемой опорой 100 мм, без столешницы
"При креплении регулируемой опоры к нижнему горизонту необходимо ориентировать выступ опорной площадки в сторону боковых вертикалей, выступающая площадка опоры должна обязательно «заходить» на торцевую часть вертикали. Крепить опору строго 4 шурупами."


ВНИМАНИЕ! Фурнитура приобретенного Вами набора может несколько отличаться от фурнитуры, указанной в инструкции, вследствии ее технического совершенствования. Обращаем так же Ваше внимание на то, что фабрика непрерывно занимается усовершенствованием выпускаемой продукции. Поэтому в отдельных случаях купленное Вами изделие может иметь небольшое расхождение с инструкцией по сборке.

Комплект для установки в ТпД Хайтек


Push to open Pin - 1 шт



Саморез 3.5х16 - 2 шт

Установка шкантов



А


Установка фурнитуры на боковины



Б


Видеоинструкция

Сборка ящика




В

Фиксация ящика




Г

Сборка модуля




Д

Фиксация модуля




Е

Установка ящика



Ж

Установка ножек




З

Установка фасада над духовкой

Комплект фурнитуры для фасада над духовкой

18	Уголок 20*20	2 шт	Приобретается отдельно
19	Саморез 4х16	4 шт	Приобретается отдельно



И